

列印

Fuji Xerox Print Utility – 簡易使用說明



1. 下載“Fuji Xerox Print Utility”應用程式。



Fuji Xerox
Print Utility


2. 打開“Fuji Xerox Print Utility”，然後選擇 [列印]。



3. 可以選擇 [從相簿列印] 或 [從網頁瀏覽器列印]。以下用 [從網頁瀏覽器列印] 做例。



4. 選擇 [列印設定]。



5. 選擇 [印表機尚未登記]，按下正確印表機名稱以記錄在程式內，下次使用時不需再選擇此印表機。



6. 選擇 [列印]。



- ** 選擇 [詳細設定]，調節列印設定。若列印需要密碼，請啟動 [認證資料]，然後輸入 [使用者ID]。




掃描

1. 在印表機選擇“Store to WSD” / “掃描(WSD)”。



2. 放置好原稿。
3. 按步驟A.1-A.4設定好應用程式。
4. 選擇 [等待PC的指示]。
5. 按步驟A.5操作。



** 應用程式設定步驟：

- A.1. 打開“Fuji Xerox Print Utility”應用程式。
- A.2. 選擇 [掃描]。



- A.3. 選擇 [印表機尚未登記]，按下正確印表機名稱以記錄在程式內，下次使用時不需再選擇此印表機。
- A.4. 改動合適的設定。



- A.5. 選擇 [掃描]。

